

Snabbmanual för Dygn/veckour TR 610 top, 1 kanal

Uret är menystyrt med svensk text eller valbart finska/danska/norska/polska/tyska eller engelska. Automatisk omkoppling av sommar/vintertid och t.o.m. år 2049. Gångreserv 4år.

Last: 16A, 250V AC res. TILL/FRÅN visas som On/Off i displayen. Veckodagar som 1-7 (1=måndag)

Uret är förinställt med år, datum, klockslag samt automatik för sommar/vinter tid men detta skall aktiveras enl. nedan. 28 minnesplatser med fri blockbildning. Dagar med samma kopplingstid (ex. mån-fre eller andra dagar) bildar ett block och kan programmeras samtidigt och utnyttjar därmed endast 1st minnesplats.

Start av ett förinställt ur

Aktivering och start av uret

1. Tryck på Menu för att aktivera uret. **"Svenska"** visas. Tryck **OK** (Om Svenska ej visas stega med + eller - knapp.)
2. Nu visas aktuell tid, datum, veckodag samt sommar/vintertid med sol eller snöstjärna. Ändring sker enl. nedan.

Programmering

1. Tryck Menu. **"Progam"** visas. Tryck **OK**.
2. **"Skapa"** visas i displayen. Tryck **OK**. Antalet fria minnesplatser visas kort (28st vid start) Välj **Till eller Från** med + eller - knappen. Tryck **OK**
3. Välj med +/- kopplingstid **"Timm"**. Tryck **OK** och upprepa med **"Minuter"**. Tryck **OK**.
4. **"måndag"** visas. Skall kopplingstiden gälla måndag tryck **OK**, annars stega med + fram till rätt dag. Tryck **OK**. **"Kopiera"** visas. Två alternativ finns nu. Se nedan.

Alt 1. Skall kopplingstiden enbart gälla vald dag så tryck + eller -. **"Lagra"** visas. Tryck **OK**. Tiden är nu lagrad i minnet. **"Skapa"** visas. Upprepa punkt 2-4 med Från tiden eller andra tider eller dagar. Avsluta genom att trycka **Menu**

Alt 2. Skall kopplingstiden gälla flera dagar (blockbildning) så tryck **OK** och **"plus tis"** visas. Lägg till de dagar som skall ha samma kopplingstid genom att trycka **OK**, **"plus ons"** **OK** o.s.v. för dagar som skall läggas till. Hoppa över dagar med +. Fortsätt till söndag då **"Lagra"** visas. Tryck **OK**. Tiden är nu lagrad i minnet. **"Skapa"** visas. Upprepa ovanstående med Från tiden eller andra tider. Avsluta genom att trycka **Menu**

Ändring av datum, klocka eller sommar/vinter tid

Tryck **Menu**. Stega med + till **"Dat/Tim"**. Tryck **OK** och ändra År, Mån, Dag, Tim och Min. Tryck **OK**. Välj **"Med So/Vi"** tid enl. **Europa** eller utan = **"Ej S/V"**. Tryck **OK** och avsluta.

Start efter "Reset" eller när förinställning saknas (Reset raderar alla funktioner)

Inställning av språk, datum och tid.

1. Välj **språk**. (ex Svenska). Tryck **OK**
 2. Välj **årtal** med + eller - knapp. Tryck **OK**
 3. Välj **månad** och dag med +/- Tryck **OK**
 4. Ställ in **klockslag** med +/- Tryck **OK**
- Fortsätt nu enligt avsnitt "Programmering" punkt 1-4

Handmanöver

Tryck samtidigt de båda pilknapparna. **"Hand på"** visas. Uret återgår till autoläget vid nästa Från kommando.

Radering eller ändring av kopplingstider

1. Tryck **Menu**. **"Program"** visas. Tryck **OK**. **"Skapa"** visas.
2. Tryck med + tills **"Radera"** visas. Tryck **OK** Välj med +/- **"enstaka"** eller **"alla"** i menyn. Tryck **OK**
3. Vid **"enstaka"** visas programmet med kopplingstider fr.o.m måndag. Tryck **OK** och första kopplingstid på måndag visas. **"Radera"** blinkar. Tryck **OK** om den skall raderas eller gå vidare med + knappen. **"Nästa"** visas. Tryck **OK** och nästa kopplingstid på måndag visas o.s.v. för övriga tider. Vid radering av **"alla"** raderas enbart kopplingstider ej tid och datum.

Visning av inställda tider/Fråga

Tryck **Menu**. **"Program"** visas. Tryck **OK**. Med + stegas till **"Fråga"**. Tryck **OK**. Med **OK** stegas programmet framåt dag för dag.

Gycom

Gycom Svenska AB
Telefon 08-56201100, Fax 08-7920654
www.gycom.com, info@gycom.se